# Domyos Interactive System

# VM 770



OPERATING INSTRUCTIONS
MODO DE EMPLEO
GEBRAUCHSANWEISUNG
ISTRUZIONI PER L'USO

**NOTICE D'UTILISATION** 


GEBRUIKSHANDLEIDING
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ

使用说明书


Notice à conserver
Keep these instructions
Conservar instrucciones
Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare
Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję
Örizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию
Οδηγίες χρήσης για φύλαξη
Păstraţi instrucţiunile
Návod je potrebné uchovat
Návod je třeba uchovat









DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France
www.decathlon.com Made in China - Hecho en China - 中国 制造 - Произведено в Китае
Réf. pack : 1023.951 - CNPJ : 02.314.041/0001-88 合格品





MONTAGE • ASSEMBLY • MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING • MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • CBOPKA • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ • MONTAŻ • MONTÁŽ • WONTÁŽ • 安装







4













# MONTAGE • ASSEMBLY • MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING • MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • CBOPKA • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ • MONTAŻ • MONTÁŽ • 安装









VM770

33,25 kg 73 lbs

132 x 102 x 54 cm 52 x 40 x 21 inch

#### Este produto é compatível com o sistema DIS (Domyos Interactive System)

Escolheu um aparelho de Fitness da marca DOMYOS. Agradecemos-lhe a sua confianca. Criámos a marca DOMYOS para permitir que todos os desportistas mantenham a forma. Este aparelho é criado por desportistas para desportistas. Teremos todo o prazer em receber todas as suas observações e sugestões relacionadas com os produtos DOMYOS. Para tal, a equipa da sua loja está à sua disposição, bem como o serviço de concepção dos produtos DOMYOS. Pode também encontrar-nos em www.DOMYOS.com

Desejamos-lhe um bom treino e esperamos que este produto DOMYOS seja para si sinónimo de prazer.

#### **APRESENTAÇÃO**

A VM770 é uma bicicleta de recuperação da forma da nova geração. Esta bicicleta permitir-lhe-á medir a sua potência de pedalagem em watts. Este produto está equipado com uma transmissão magnética para um grande conforto de pedalagem sem sobressaltos.

#### **SEGURANÇA**

Para reduzir o risco de lesão grave e de danificação do aparelho, leia as precauções de emprego importantes apresentadas de seguida antes de utilizar o aparelho.

- 1. Utilize somente este aparelho tal como descrito neste manual Conserve este manual durante todo o tempo de vida do aparelho.
- 2. Cabe ao proprietário assegurar-se de que todos os utilizadores do aparelho estão devidamente informados sobre todas as precauções
- 3. A DOMYOS descarta-se de qualquer responsabilidade decorrente de queixas devido a ferimentos ou danos infligidos a qualquer pessoa ou bem, causados pela utilização incorrecta deste aparelho pelo comprador ou por qualquer outra pessoa.
- 4. Este aparelho está em conformidade com as normas europeias (norma CE, normas EM 957-1 e EM 957-6 classe HA) relativas aos aparelhos de fitness em utilização doméstica e não terapêutica (equivalente GB17498). Não utilize o aparelho num contexto comercial, de aluguer ou institucional.
- 5. Utilize o aparelho dentro de casa, numa superfície plana, ao abrigo da humidade e das partículas de pó e num local ventilado. Certifique-se de que dispõe de espaço suficiente para acesso e passagem à volta do aparelho em segurança total. Não guarde nem utilize o 20. Há inúmeros factores susceptíveis de afectar a precisão da leitura aparelho no exterior.
- 6. É da responsabilidade do utilizador inspeccionar e aparafusar, se necessário, todas as peças antes de qualquer utilização do aparelho. Substitua de imediato todas as peças gastas ou defeituosas.
- 7. Qualquer operação de montagem/desmontagem no aparelho tem de ser efectuada com cuidado.
- 8. Não repare o seu aparelho.
- até à sua reparação total e devolva-o à sua loja Décathlon.
- 10. Não guarde o aparelho num local húmido (à beira da piscina, casa

- 11. Para a sua protecção, tape o chão sob o aparelho com um tapete de chão adaptado, disponível na loja Décathlon.
- 12. Nunca permita a presença de mais de uma pessoa de cada vez
- 13. Não aproxime as suas mãos e pés das peças em movimento.
- 14. No decorrer dos exercícios, mantenha as costas direitas
- 15. Prenda o seu cabelo para não o incomodar durante o exercício.
- 16. Não use peças de roupa largas susceptíveis de o incomodar no
- 17. Para subir ou descer do aparelho, segure-se sempre ao guiador
- 18. Mantenha sempre as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho.
- 19. Utilize um pano macio para retirar as partículas de pó. As manchas persistentes (tipo suor) podem ser eliminadas com a ajuda de um
- do sensor de pulsações. Esta não é uma ferramenta médica. Destina-se unicamente a ajudá-lo a determinar a tendência geral do ritmo cardíaco.


#### Advertência médica

- 21. As pessoas que usam estimuladores cardíacos ou qualquer outro tipo de dispositivo electrónico implantado ficam informadas que utilizam o sensor de pulsações por sua conta e risco. Antes da primeira utilização, é recomendada a realização de um exercício de teste sob a supervisão de um médico.
- 9. No caso de degradação do aparelho, não utilize mais o aparelho 22. Não é aconselhada a utilização do sensor de pulsações por mulheres grávidas. Antes de qualquer utilização, deve consultar o seu
  - 23. Quando pretender parar o seu exercício, pedale diminuindo progressivamente a velocidade, até à paragem completa dos pedais.

ATENÇÃO: caso sofra de vertigens, náuseas, dor no peito ou qualquer outro sintoma anómalo, pare de imediato o exercício e consulte o seu médico antes de prosseguir com o treino.

#### AVISO

Antes de iniciar o seu programa de exercícios, consulte o seu médico. Tal é particularmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou que já tenham tido problemas de saúde. Leia todas as instruções antes da utilização.



#### REGULAÇÕES

Aviso: é necessário descer da bicicleta para proceder a qualquer regulação (selim, guiador).





**AVISO** 


causar danos graves.


instruções incluídas

utilização por estas.









#### COMO AJUSTAR A POSIÇÃO DO SELIM

Para um exercício eficaz, o selim deve estar a uma boa altura.

Ao pedalar, os seus joelhos devem ficar ligeiramente flectidos no momento em que os pedais ficam na posição mais baixa. Para ajustar o selim (27), segure-o e desaperte o botão (38) no tubo do selim. Alinhe um dos orifícios do tubo porta-selim (21) com o do tubo do selim. Volte a colocar o botão (38) no lugar e aperte-o.

É, igualmente, possível ajustar a posição horizontal do selim. Segurando sempre no selim (27), desaperte a anilha (24), ajuste a posição do selim e volte a apertar a fundo a anilha de fixação do selim (24).

#### ATENCÃO:

- Certifique-se de que o botão é novamente colocado no tubo do selim e aperte-o a fundo.
- Nunca ultrapasse a altura máxima do selim.
- •-Nunca se sente no selim se a anilha de fixação não estiver correctamente apertada.

#### 2 COMO AJUSTAR O **GUIADOR**

Para ajustar o guiador (2), desaperte a anilha (9) e volte a apertá-la logo que o guiador esteja na posição adequada.

#### 3 COMO AJUSTAR A **CORRENTE DOS PEDAIS**

Para ajustar a corrente dos pedais, primeiro desaperte o sistema de bloqueio nos pedais, ajuste a correia na posição desejada e volte a apertar a fixação.

#### 4 NIVELAMENTO DA **BICICLETA**

Em caso de instabilidade da bicicleta durante a estabilização, rode uma das ponteiras de extremidade (29-2) em plástico do pé de suporte traseiro (29-1) ou as duas até à supressão da

5 REGULAÇÃO DA RESISTÊNCIA De acordo com a definição EN, este aparelho é um «aparelho independente de velocidade».

Pode ajustar o binário de travagem não apenas através da frequência de pedalagem mas também através da escolha manual do nível de resistência (rodando o botão do controlador do binário nos aparelhos sem motor, carregando nos botões cima/ baixo nos aparelhos com motor). No entanto, se mantiver o mesmo nível de resistência, o binário de travagem aumentará/diminuirá quando a sua frequência de pedalagem aumentar/diminuir.

6 DESLOCAÇÃO DO APARELHO No chão, coloque-se à frente do aparelho, segure no guiador e


puxe a bicicleta para si. O seu aparelho está apoiado em roletes de deslocação. Pode, pois, deslocálo. Quando terminar a deslocação do aparelho, acompanhe o regresso dos pés traseiros ao chão.

**70** 


### GU

## UGU

### UTILIZAÇÃO DA CONSOLA FC700



### VISUALIZAÇÃO



- 1. Zona de visualização dos programas ECRÃ PRINCIPAL
- 2. Indicação de selecção dos programas
- 3. Visualização da VELOCIDADE (km/h mi/h), da DISTÂNCIA (km m) ou da FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM) em função das escolhas de visualização feitas pelo utilizador.\*
- 4. Índicador de selecção da ALTURA (cm pol.)
- 5. Indicador de selecção do PESO (kg ou lbs)
- 6. Indicador de selecção do SEXO (Homem / Mulher)
- 7. Indicador para a parametragem das zonas alvo cardíacas :

HIGH / altas (100% do valor máx.)

LOW / baixas. (70% do valor máx.)

- 8. Visualização de saída da zona alvo cardíaca.
- 9. Indicador sobre a presença ou não do aviso sonoro de saída da zona alvo
- 10. Visualização alternativa (períodos de 10 segundos) da DISTÂNCIA percorrida e, posteriormente, do ritmo de pedalagem por minuto. No final do programa de visualização da FREQUÊNCIA CARDÍACA média durante o exercício.

- 11. Visualização das CALORIAS gastas (Cal)
- 12. Visualização da DISTÂNCIA ou da FREQUÊNCIA CARDÍACA em função das escolhas de visualização feitas pelo utilizador no ecrá principal.
- 13. Visualização da Contagem decrescente, 20 minutos por defeito (duração regulável entre 10 e 180 minutos por intervalos de 5 minutos).
  - a. Se a duração restante for superior a 1 h Visualização HH :MM b. Se a duração restante for inferior a 1 h Visualização MM:SS

Se não ocorrer pedalagem durante uma duração superior de 5 segundos, a contagem decrescente pára bem como o cálculo das CALORIAS.

A contagem decrescente arranca de novo, bem como o cálculo das CALORIAS, no primeiro ciclo de pedalagem.


- 14. Visualização da VELOCIDADE ou da FREQUÊNCIA CARDÍACA em função das escolhas de visualização feitas pelo utilizador no ecrã principal. 15. Indicador de selecção da IDADE do utilizador
- \* Durante o exercício, o utilizador pode modificar a visualização premindo o botão B ou D.

#### Reposição para zero do produto:

- o produto entra no modo em espera ao fim de cerca de dez minutos de
- Os indicadores são repostos para 0 aquando do modo em espera (sem memorização dos dados)
- O contador é activado desde a primeira rotação dos pedais ou no caso de se premir um dos botões

#### **FUNCÃO DOS BOTÕES**

- O sistema de navegação da sua consola FC700 é constituído:
- por um botão central de configuração e de validação, E
- por 2 botões de navegação nos ecrãs, B e D
- por 2 botões de modificação dos valores, A e C



#### CINTO CARDIOFREQUENCÍMETRO

#### 1. Peças e componentes





Pilha Lithium CR2032 - 3V Junta de estanquicidade Tampa de fecho da pilha



2. Instalação da pilha

- Insira a pilha CR2032 fornecida conforme ilustrado abaixo.
- Insira primeiro a pilha com o pólo + para cima.



• Coloque a junta e de seguida a tampa de fecho com os dois pequenos pontos alinhados. Aperte com uma moeda.



#### Importante!

Certifique-se que a tampa de fecho está bem apertada (cerca de 1/2 volta) para evitar a entrada de transpiração ou água.

#### 3. Utilização do cinto

- Antes de colocar o emissor no peito, humedeça os dois eléctrodos com água ou um gel à base de água para garantir a boa transmissão do sinal.
- Centre o cinto cardiofrequencímetro sobre o peito ou os músculos peitorais, logo por cima do esterno, com a tampa das pilhas orientada para o interior.
- Regule o cinto de modo a que o emissor mantenha sempre bom contacto com a pele. Não aperte demasiado para evitar dificuldades
- Se o cinto cardiofrequencímetro estiver desapertado ou mal colocado, arrisca-se a obter uma leitura errada ou irregular.

#### **FUNÇÕES**

Velocidade: esta função permite indicar uma velocidade estimada, sendo que esta pode ser em km/h (quilómetros por hora) ou em Mi/h (milhas por hora) em função da posição do interruptor na parte de trás do produto. Consultar esquema.

Distância: esta função permite indicar uma distância estimada desde o início do exercício.

Esta pode ser em km (quilómetros) ou em Mi (milhas) em função da posição do interruptor na parte de trás do produto.

Tempo: esta função indica a duração decorrida desde o início do exercício. Esta indicação é em Minutos: Segundos (MM :SS) durante a primeira hora, passando depois a Horas: Minutos (HH:MM)

Calorias: esta função apresenta uma estimativa das calorias gastas desde o início do exercício.

RPM (Ritmo por minuto): Número de ciclos de pedalagem por minuto

Taxa de gordura: medição da taxa de gordura

Frequência cardíaca\*: A medição da frequência cardíaca realiza-se através do cinto cardíaco. A sua frequência cardíaca será visualizada em número de batimentos por minutos.


- \*Atenção: trata-se de uma estimativa, que não deve ser considerada, em caso algum, como garantia médica.
- \*Atenção: durante um período de várias dezenas de segundos ou aquando de um salto de frequência, torna-se possível que o valor visualizado não seja consistente com o seu ritmo cardíaco real. Tal deve-se à inicialização do algoritmo.
- \*Aviso: guando o aparelho é sujeito a um forte campo electromgnético, o valor de pulsação pode ser visualizado ou modificado.

#### DEFINIÇÕES NA PARTE POSTERIOR DA CONSOLA

Cursor 1: selecção do tipo de aparelho no qual a sua consola é utilizada: VM (Bicicleta Magnética) — VE (Bicicleta Elíptica)

Cursor 2 : selecção da unidade de medida da DISTÂNCIA: MI (Milhas) - KM (Quilómetros)

Cursor 3: selecção da zona de utilização do aparelho: EU (Europa) — AS (Ásia)



**72 73** 

### GU

## RTUGU

#### **PARAMETRAGEM**

Para voltar a entrar no modo parametragem, prima longamente o botão E quando o ecrã exibe a palavra SEL.


Se ainda não tiver iniciado o seu exercício, a pressão longa do botão E leva-o a entrar directamente no modo parametragem

Se já estiver a meio do exercício, a pressão longa do botão E suspenderá o programa em curso. A palavra STOP é exibida no ecrá principal durante 15 segundos. Durante este tempo, poderá ver exibidos os dados do seu exercício anterior. O ecrã exibe de seguida a palavra SEL. Prima de novo longamente o botão E para voltar a entrar no modo de parametragem

Neste modo de parametragem, pode indicar o seu SEXO, IDADE e PESO. O aparelho propõe-lhe, então, uma zona alvo cardíaca que corresponde, por defeito, para o máximo, a 100% do ritmo cardíaco aconselhado e, para o mínimo, a 70% deste valor máximo. Pode fazer variar estes 2 valores graças aos botões A e C.

Os botões A e C permitem-lhe aumentar ou diminuir os valores. Uma pressão longa permite fazer desfilar mais rapidamente os valores com

O botão B permite-lhe validar a sua selecção e passar para a parametragem seguinte. No caso de erro, utilize o botão D para voltar aos ecrãs




#### CÁLCULO DA TAXA DE GORDURA

Para entrar no modo «CÁLCULO DA TAXA DE GORDURA», premir longamente o botão C quando o ecrã mostra a palavra SEL


Os botões A e C permitem-lhe aumentar ou diminuir os valores. Uma pressão longa permite fazer desfilar mais rapidamente os valores com base nestes

O botão B permite-lhe validar a sua selecção e passar para a parametragem seguinte. No caso de erro, utilize o botão D para voltar aos ecrãs anteriores.


Configuração do sexo (homem/mulher)




Configuração da idade




Configuração da altura



Configuração do peso






Coloque as mãos nos sensores de pulsação durante toda a duracão da indicação HOLD



A sua taxa de gordura aparece no ecrã depois do cálculo.



Prima o botão E para passar para a selecção dos programas

	ATLÉTICO	BOM	MÉDIO	ELEVADO
HOMEM	< 13%	13-25,9%	26-30%	> 30%
SENHORA	< 23%	23-35,8%	36-40%	> 40%

A sua consola funciona com corrente de rede e/ou com pilhas.

Ao fim de 10 minutos de inactividade, a consola desliga-se.

É aconselhável retirar as pilhas se não utilizar a consola por longos períodos de tempo ou se a utilizar habitualmente ligada à corrente de rede.

Para a parametragem dos seus objectivos personalizados, consulte o quadro e as indicações CARDIO-TRAINING.

UTILIZAÇÃO

### PORTUGUÊS

## PORTUGUÊS


#### **PROGRAMAS**

A não esquecer: uma pressão longa da tecla E pára o programa em curso. Pode fazer desfilar os programas premindo os botões B e D, seleccione-os através do botão E.

#### Programa 1 a 9:

escolha o tempo de exercício com os botões A e C e valide com o botão

Pode aumentar a intensidade do exercício com os botões A e C quando o programa se inicia.



#### Programa 10: WATT

Pedale e ajuste a resistência (botões A e C) até obter a potência pretendida, valor indicado em WATT no ecrá principal.

Valide com o botão E.

A bicicleta adaptará a resistência em função do ritmo de pedalagem de modo a conservar a potência validada no início do exercício.

Quanto maior for o seu ritmo de pedalagem, mais fraca será a resistência e vice-versa.

Tem a possibilidade de alterar o valor WATT no decorrer do exercício por meio de uma pressão curta do botão E.

De seguida, pedale e regule a resistência (botões A e C) até obter a potência pretendida, valor indicado em WATT no ecră principal.

Valide por meio do botão E.

Para um maior conforto de utilização, aconselhamos-lhe a pedalar a um ritmo estabilizado.

#### **INFORMAÇÃO:**

Nos termos da norma EN957 classe HA, este produto Ergómetro da Domyos foi calibrado de acordo com a tabela que se segue.

	Potência desenvolvida	Velocidade de pedalagem (rotações por minuto)							
	(em Watts)	30	40	50	60	70	80	90	
Nível de resistência	1	8	13	20	26	35	46	53	
	2	14	21	35	47	59	78	91	
	3	20	31	49	66	87	109	128	
	4	25	40	64	87	112	142	166	
	5	32	51	81	108	140	174	205	
	6	37	62	96	128	165	207	243	
	7	44	72	114	148	190	234	278	
	8	50	82	126	170	218	269	318	
	9	56	94	141	190	256	301	358	
	10	62	104	156	210	274	336	395	
	11	67	114	172	231	297	362	429	
	12	77	130	195	250	340	410	485	

#### Programa 11: Fat burn

Permite-lhe trabalhar entre 60 e 70% da sua FC máxima (frequência cardíaca).

Escolha ó tempo de exercício com os botões A e C e valide com o botão E. Pode aumentar a intensidade do exercício com os botões A e C quando o programa se inicia.

Se o seu ritmo cardíaco medido for inferior a 60% da sua FC máxima, a bicicleta aumentará a sua resistência de modo a aumentar a sua FC na zona cardíaca alvo.

Se o seu ritmo cardíaco medido for superior a 70% da sua FC máxima, a bicicleta diminuirá a sua resistência de modo a diminuir a sua FC na zona cardíaca alvo.

Para um maior conforto de utilização, aconselhamos-lhe a pedalar a um ritmo estabilizado.

#### Programa 12: PERF

Permite-lhe trabalhar entre 70 e 80% da sua FC máxima (frequência cardíaca).

Escolha ó tempo de exercício com os botões A e C e valide com o botão E. Pode aumentar a intensidade do exercício com os botões A e C quando o programa se inicia.

Se o seu ritmo cardíaco medido for inferior a 70% da sua FC máxima, a bicicleta aumentará a sua resistência de modo a aumentar a sua FC na zona cardíaca alvo.

Se o seu ritmo cardíaco medido for superior a 80% da sua FC máxima, a bicicleta diminuirá a sua resistência de modo a diminuir a sua FC na zona cardíaca alvo.

Para um maior conforto de utilização, aconselhamos-lhe a pedalar a um ritmo estabilizado.

### CARDIO-TRAINING

#### O EXERCÍCIO C A R D I O - T R A I N I N G

O exercício cardio-training é do tipo aeróbico (desenvolvimento na presença de oxigénio), permitindo melhorar a sua capacidade cardiovascular. Mais precisamente, melhora a tonicidade do músculo cardíaco/vasos sanguíneos. O exercício cardio-training transporta oxigénio do ar respirado para os músculos. É o coração que bombeia este oxigénio para todo o corpo e, mais particularmente, para os músculos que trabalham.

### MEÇA AS SUAS PULSAÇÕES

Medir regularmente o seu pulso durante o exercício é indispensável para controlar o treino.

Caso não possua um instrumento de medição electrónica, proceda do modo de seguida indicado:

Para medir o seu pulso, coloque 2 dedos a nível:

- do pescoço, por debaixo da orelha ou no interior do punho ao lado

do poleg

Não carregue demasiado: uma pressão demasiado grande diminui o fluxo sanguíneo e pode diminuir o ritmo cardíaco.

Depois de contar as pulsações durante 30 segundos, multiplique por 2 de modo a obter o número de pulsações por minuto.

Exemplo: 5 pulsações contadas 150 pulsações/minuto

#### AS FASES DE UMA ACTIVIDADE FÍSICA

#### A - Fase de aquecimento: esforço progressivo.

O aquecimento é a fase preparatória de qualquer esforço e permite FI-CAR EM CONDIÇÕES ÓPTIMAS para começar o seu desporto. É um MEIO DE PREVENÇÃO DAS LESÕES DOS TENDÕES E MÚSCULOS. Compreende dois aspectos: ACTIVAÇÃO DO SISTEMA MUSCULAR, AQUECIMENTO GLOBAL.

- A activação do sistema muscular efectua-se aquando de uma SESSÃO DE ALONGAMENTOS ESPECÍFICOS que deve permitir PREPARAR PARA O ESFORÇO: cada grupo muscular é exercitado e as articulações são trabalhadas.
- 2) O aquecimento global permite activar progressivamente o sistema cardiovascular e respiratório, para uma melhor irrigação dos músculos e uma melhor adaptação ao esforço. Deve ser suficientemente prolongado: 10 min. para uma actividade de desporto nos tempos livres, 20 min. para uma actividade de desporto de competição. Deve ser salientado que o aquecimento deve ser mais prolongado: a partir dos 55 anos e durante a manhã.

#### B - <u>Trei</u>ı

O treino é a fase principal da sua actividade física.

Graças ao treino REGULAR, pode melhorar a sua condição física.

Trabalho anaeróbico para desenvolver a resistência.
Trabalho aeróbico para desenvolver a resistência cardiopulmonar.

#### C - Regresso à calma

Corresponde à continuidade de uma actividade de fraca intensidade, é a fase progressiva de "repouso".

O RÉGRESSO À CALMA assegura o retorno do sistema cardiovascular e respiratório, do fluxo sanguíneo e dos músculos ao estado "normal" (o que permite eliminar os efeitos secundários, tal como os ácidos lácticos, cuja acumulação é uma das causas principais das dores musculares, ou seja, das cãibras e das dores).

#### D - Alongamento

O alongamento deve seguir a fase de regresso à calma. Alongar-se após o esforço: minimiza a RIGIDEZ MUSCULAR devido à acumulação dos ÁCIDOS LÁCTICOS, "estimula" a CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA.


#### CARDIO-TRAINING: ZONA DE EXERCÍCIO




 Treino de 80 a 90% e superior da frequência cardíaca máxima: zona anaeróbica e zona vermelha reservadas aos atletas performantes e especializados.



- Treino de 70 a 80% da frequência cardíaca máxima: Treino de resistência.
- Treino de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima: Manutenção da forma/consumo privilegiado de gorduras.
- Treino de 50 a 60% da frequência cardíaca máxima: Manutenção/aquecimento.





Se a sua idade for diferente das propostas no quadro, pode utilizar as fórmulas seguintes para calcular a sua frequência cardíaca máxima correspondente a 100%: **Para os homens:** 220- idade. **Para as mulheres:** 227- idade.

#### ATENÇÃO, ADVERTÊNCIA PARA OS UTILIZADORES

A busca da forma física deve ser feita de modo CONTROLADO. Antes de começar a actividade física, não hesite em CONSULTAR um MÉDICO, sobretudo se: não tiver praticado qualquer desporto nos últimos anos, se tiver mais de 35 anos de idade, se tiver dúvidas acerca da sua saúde, se estiver a sequir um tratamento médico.

ANTES DE PRATICAR QUALQUER DESPORTO, É NECESSÁRIO CONSULTAR UM MÉDICO.

Durante os 2 anos de duração da garantia, se observar um desvio do binário resistente (superior a 10 %), deixe de utilizar a bicicleta e contacte a loja mais próxima.

## TUGU

## TUGU

#### PARTES DO CORPO TRABALHADAS

A bicicleta de manutenção é uma excelente forma de actividade com exercício cardíaco. O exercício com este aparelho visa aumentar a sua capacidade cardiovascular. Deste modo, melhora a sua condição física, a sua resistência e queima calorias (actividade indispensável para perder peso em associação com uma dieta).

A bicicleta de apartamento permite, ainda, tonificar as pernas e as nádegas.

Participam, igualmente, neste exercício dos músculos da barriga das pernas e da parte baixa dos abdominais.

Se for principiante, comece por treinar durante vários dias com uma resistência e velocidade de pedalagem fraca, sem forçar e fazendo, se necessário, intervalos de repouso. Aumente progressivamente o número ou a duração das sessões.

#### Manutenção/aquecimento: esforço Se desejar perder peso, este tipo de exercício, Treino aeróbico para resistência: esforprogressivo a partir dos 10 minutos.

Para um trabalho de treino com o propósito de manutenção da forma ou de reeducação, pode sempre treinar todos os dias durante uma dezena de dias.

Este tipo de exercício pretende estimular os seus músculos e articulações ou poderá ser utilizado como aquecimento para uma actividade física.

Para aumentar a tonicidade das pernas, escolha uma resistência maior e aumente o tempo de exercício.

Evidentemente, pode regular a resistência da pedalagem ao longo da sessão de exercício.

Trabalho aeróbico para se manter em forma: esforço moderado durante um período de tempo bastante longo (de 30 min. a 1 hora). associado a uma dieta, é a única forma de aumentar a quantidade de energia consumida

Para tal, é inútil forçar-se para lá dos seus li-

É a regularidade do treino que permitirá obter os melhores resultados.

Escolha uma resistência de pedalagem relativamente fraca e efectue o exercício durante, pelo menos, 30 minutos.

Este exercício deve fazer surgir um ligeiro suor na pele, mas não deve, de forma nenhuma, ser esgotante.


É a duração do exercício, a um ritmo lento, que vai obrigar o seu organismo a ir buscar energia às suas gorduras, desde que pedale mais de trinta minutos, três vezes por semana,

#### co mantido durante 20 a 40 minutos.

Este tipo de treino visa o fortalecimento significativo do músculo cardíaco e melhora o trabalho respiratório. A resistência e/ou a velocidade de pedalagem é aumentada de forma a acelerar a respiração durante o exercício. O esforco é mais constante do que o trabalho para ficar em forma. À medida que for treinando, poderá manter este esforço durante mais tempo, a um melhor ritmo ou com uma resistência superior. O treino aeróbico para a resistência implica pelo menos três treinos por semana. O treino a um ritmo mais forçado (trabalho anaeróbico e trabalho na zona vermelha) está reservado aos atletas e implica uma preparação adaptada. Após cada sessão, dedique alguns minutos a pedalar diminuindo a velocidade e a resistência para voltar à calma e levar o organismo progressivamente ao estado de repouso.

#### DIAGNÓSTICO DAS ANOMALIAS

- Se constatar que o contador não apresenta as unidades de medida correctas para a distância, verifique se o interruptor na parte de trás da consola está na posição Mi para uma visualização em milhas ou na posição Km para uma visualização em quilómetros. Prima o botão RESET para que a alteração seja implementada.
- Nas bicicletas magnéticas, cada rotação do pedal corresponde a uma distância de 4 metros; nas bicicletas elípticas, 1 rotação do pedal corresponde a uma distância de 1,6 metros (estes valores correspondem a valores médios em bicicleta ou a pé.)
- Se o indicador de ritmo cardíaco (3,12, 14) não piscar ou piscar de forma irregular, verifique se p cinto cardíaco está devidamente colocado (consulte as instruções do cinto cardíaco).
- Se o ecrã seguinte aparecer aquando do cálculo da taxa de gordura, certifique-se de que as suas mãos estão devidamente posicionadas sobre os sensores de pulsação e que estes últimos não estão demasiado húmidos.



Se constatar a ocorrência de distâncias ou velocidades anómalas, verifique se o interruptor na parte de trás da consola está na posição VM para bicicleta magnética ou VE para bicicleta elíptica. Prima o botão RESET para que a alteração seja implementada.

Se o contador não ligar:

- Se estiver a funcionar com pilhas: verifique a posição correcta +/das pilhas.
- Em caso de persistência do problema, reinicie com pilhas novas
- Se estiver a funcionar com corrente de rede: verifique a ligação adequada do transformador à bicicleta.
- Nos 2 casos, verifique a ligação correcta dos cabos por detrás da consola e a nível da montagem da potência com a armação principal da bicicleta.
- No caso de persistência do problema, leve o produto à loja DECATHLON mais próxima.

No caso de ruído proveniente do interior do cárter, se não consequir regular o seu nível de intensidade quando se encontrar no modo manual, não tente repará-lo. Leve o seu produto à loja DECATHLON mais próxima.

O seu produto só deve ser utilizado com o transformador


### INSTALAÇÃO DAS PILHAS

- 1. Retire a consola do respectivo suporte, retire a tampa do compartimento que se situa na parte de trás do produto e insira quatro pilhas de tipo LR 14 (1,5 V) no compartimento previsto para este efeito na parte de trás do
- 2. Certifique-se de que as pilhas são correctamente colocadas e ficam em contacto perfeito com as molas.
- 3. Volte a colocar a tampa das pilhas e a consola certificando-se da sua fixação adequada.
- 4. Se a visualização for ilegível ou parcial, retire as pilhas, aguarde 15 segundos e volte a colocá-las no lugar.
- 5. Se retirar as pilhas, a memória da consola apaga-se.

O símbolo "caixote do lixo com traço por cima" significa que este produto e as pilhas que contém não podem ser deitados fora com o lixo doméstico.

Estão sujeitos a uma triagem selectiva específica.

Coloque as pilhas bem como o seu produto electrónico em fim de vida num espaço de recolha autorizado de forma a proceder à sua reciclagem. Esta reciclagem do seu lixo electrónico permitirá a protecção do ambiente e da sua saúde



### **GARANTIA COMMERCIAL**

A DECATHLON garante este produto em termos de peças e de mão-de-obra, nas condições normais de utilização, durante 5 anos para a

e 2 anos para as peças de desgaste e a mão-de-obra, a contar da data de compra, fazendo prova a data do talão da caixa.

A obrigação da DECATHLON em virtude desta garantia limita-se à substituição ou à reparação do produto, à discrição da DECATHLON.

Todos os produtos aos quais se aplica a garantia devem ser recebidos pela DECATHLON num dos seus centros acordados, com porte pago, acompanhados pela prova de compra.

Esta garantia não se aplica em caso de:

- Danos causados durante o transporte
- Má utilização ou utilização anormal
- Reparações efectuadas por técnicos não autorizados pela DECATHLON
- Utilização para fins comerciais do respectivo produto

Esta garantia comercial não exclui a garantia legal aplicável segundo o país e / ou províncias.

#### **DECATHLON**

- 4 BOULEVARD DE MONS BP299 -- 59665 VILLENEUVE D'ASCQ - France -